

Verwarming.

De woning is aangesloten op warmtestad en voorzien van vloerverwarming.

De woonkamer en slaapkamers zijn voorzien van een thermostaat waar u de temperatuur kunt regelen.

Met de + en – kunt u de gewenste temperatuur verhogen of verlagen. Na het wijzigen verschijnt de ruimtetemperatuur weer op het scherm.

Met de OK toets kunt u indien gewenst de mode wijzigen.



Comfort mode:

De thermostaat volgt de ingestelde temperatuur.

Maak voor het aanpassen van de comforttemperatuur gebruik van de + en – knoppen. De omgevingstemperatuur  is opnieuw zichtbaar na een paar seconden

OFF mode:

Gebruik deze mode voor het volledig stilleggen van uw installatie.


(Attentie :deze mode is *geen* anti-vries stand)

Het scherm is nu leeg.

De verschillende parameters worden bewaard.

ECO mode:

De thermostaat volgt de 'verlaagde temperatuur' onbeperkt.

Maak voor het aanpassen van de 'verlaagde temperatuur' gebruik van de + en –knoppen. De omgevingstemperatuur  is opnieuw zichtbaar na enkele seconden.