

Intercom



Wanneer er wordt aangebeld, hoort u een heldere beltoon en ziet u het sleuteltje linksonder op het toestel oplichten. Het beeldscherm gaat vanzelf aan en u kunt meteen zien wie er voor de deur staat zonder dat u eerst de hoorn moet opnemen. Neemt u vervolgens toch de hoorn van het toestel dan kunt u vervolgens direct met de bezoeker praten en zelf de keuze maken of u deze bezoeker toe wilt laten. Met een druk op de verlichte sleutel toets opent u de toegangsdeur, de bezoeker kan doorlopen en u kunt de hoorn weer op het toestel hangen.

Toets 1 is niet in gebruik.

Toets 2 is ingesteld als beeldoproep toets, met een druk op de toets kunt u zien wat er voor de deur gebeurt.

Dan is er nog de Mute toets, door deze knop kort in te drukken kunt u het geluidssignaal uitschakelen, de toets licht dan rood op. Het beeldscherm gaat wel als er iemand aanbelt. Druk nogmaals op de toets om het geluid weer in te schakelen.

Aan de zijkant van het toestel, naast de hoorn zit een klein zwarte schakelaar, met deze schakelaar kan het volume van het geluidssignaal worden aangepast, hij heeft 3 standen: Luid, gewoon of zacht

Uw deurbel is ook aangesloten op het toestel, u hoort het geluidssignaal als er aangebeld wordt.